

# Instrucciones

## *Bisutería de hormigón*



<b>Material utilizado:</b>	<b>Nº de artículo</b>	<b>Cantidad</b>
Molde para bisutería - Colgante en forma de diamante (25 x 39 mm) Material necesario: 5 g de hormigón para bisutería	508988	1
Molde para bisutería - Colgante ovalado largo (17 x 39 mm) Material necesario: 5 g de hormigón para bisutería	509412	1
Molde para colgantes - Redondo (Ø 39 mm) Material necesario: 15 g de hormigón para bisutería	588375	1
Molde de silicona Sculpey® - Cabujón, 4 motivos de 3 medidas (14 - 32 mm). Material necesario: 70 g de hormigón para bisutería.	442752	1
Hormigón fino para bisutería, 500 g	608792	1
Hormigón fino para bisutería, 1500 g	619692	O bien
Hormigón fino para bisutería, 3000 g	608806	O bien
Resina fría - Lote de 200 ml	424222	1
Resina fría - lote de 50 ml	437939	O bien
Diamantes acrílicos (Ø 2.8 x 2 mm) color cristal, 10 g	726380	1
Diamantes acrílicos (Ø 2.8 x 2 mm) color negro, 10 g	726391	1
Rocallas transparentes (Ø 2,6 mm) gris- plata, 1 g	707740	1
Rocallas transparentes (Ø 2,6 mm) verde oscuro-plata, 1 g	726047	1
Purpurina fina de color oro, 8 g	496533	1
Purpurina fina de color plata, 8 g	496544	1
Lámina de metal Art Deco (140 x 140 mm) color plata, 6 hojas.	400361	1
Lámina de metal Art Deco (140 x 140 mm) color oro, 6 hojas	400372	1
Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml	449927	1
Anillo metálico regulable (Ø 17 mm) con base de Ø 10 mm, 6 ud.	575509	1
Barniz transparente Hobby Line resistente a la intemperie, spray de 400 ml	450827	1
Cordón imitación de cuero (Ø 1 mm x 5 m/rollo) color negro	305339	1
Cordón imitación de cuero, (Ø 1 mm x 5 m/rollo) color negro	318909	O bien
Cono de Papel Art (Ø 75 x 180 mm) natural. Material necesario: 750 g de hormigón creativo.	487646	2
Cono de Papel Art (Ø 100 x 270 mm) natural. Material necesario: 1000 g de hormigón creativo.	487624	1
Masa de látex para moldear Formalate, 300 ml	572109	1
Hormigón creativo - CreaStone, 2500 g	570152	1
Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g	570130	O bien
Hormigón creativo CreaStone, 8000 g	572084	O bien
Pegamento universal, 80 ml	539697	1
<b>Herramientas recomendadas</b>		
Guantes (desechables) talla M, 100 ud	936396	1
Guantes (desechables), talla L, 100 ud.	942458	O bien
Lote de 3 vasos medidores de distintos tamaños	729399	1
<b>Útiles necesarios:</b>		
Base protectora, papel vegetal, vaso medidor para hormigón y resina en frío, espátula, guantes (desechables), papel de cocina, lavavajillas, tijeras, un pincel de cerdas gruesas y uno de cerdas finas.		

## Colgante de bisutería

1. Enjuagar el interior del molde para bisutería con lavavajillas y agua.
2. Preparar la resina en frío como se indica en las instrucciones del producto.
3. Llenar el molde hasta la mitad con resina en frío.
4. Añadir enseguida los diamantes acrílicos, las rocallas, la purpurina y las hojas metalizadas a la resina.
5. Esperar de 1 a 3 días a que esté completamente seca.
6. Preparar el hormigón para bisutería como se indica en las instrucciones del producto.
7. Terminar de rellenar el molde con hormigón para bisutería.
9. Dejar secar de 1 a 3 días.
9. Retirar el colgante del molde.
10. Dejar que se termine de secar por completo.
11. La resina queda mate al secar. Si se desea que sea brillante, se le puede dar una mano de barniz brillante transparente en spray.
12. Dejar secar bien el barniz.
13. Cortar el cordón de imitación de cuero a la medida deseada.
14. Introducir el cordón de cuero por el orificio del colgante de hormigón.
15. Hacer un nudo en cada una de las puntas.

## Anillos de hormigón

1. Untar el interior del molde de silicona Sculpey® - Cabujón con lavavajillas y agua.
2. Preparar la resina en frío como se indica en las instrucciones del producto.
3. Rellenar los huecos del molde de la forma que se desee con resina en frío.
4. Añadir enseguida los diamantes acrílicos, las rocallas, la purpurina y las hojas metalizadas a la resina.
5. Inclinar el molde de silicona hacia los lados para repartir bien la resina.
6. Esperar de 1 a 3 días a que esté completamente seca.
7. Preparar la mezcla de hormigón para bisutería como se indica en las instrucciones del producto.
8. Terminar de llenar el hueco de la resina con hormigón para bisutería (verterlo encima de la resina).
9. Dejar secar el hormigón de 1 a 3 días.
10. Retirar los cabujones de hormigón/resina en frío del molde.
11. Dejar que se terminen de secar por completo.
12. Encolar el cabujón sobre la base del anillo con pegamento para manualidades.
13. Dejar secar bien la cola.

## Conos colgadores de bisutería

1. Preparar los conos de Papel Art.
2. Preparar el Formalate como se indica en las instrucciones del fabricante.
3. Embadurnar el interior de los conos con Formalate preparado.
4. Dar un mínimo de 3 capas.
5. Dejar secar bien el Formalate.
6. Mezclar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante.
7. Verter la cantidad de hormigón creativo necesaria en los conos, para obtener el tamaño que deseemos.
8. Dejar secar el hormigón de 1 a 3 días.
9. Retirar el cono de hormigón del interior del molde de Papel Art.  
Dejar que el hormigón creativo termine de secarse.
11. Preparar la cola para láminas metalizadas como se indica en las instrucciones del fabricante.
12. Aplicarla a la punta del cono.
13. Colocar con cuidado las láminas de metal sobre la zona embadurnada con cola y fijarlas con cuidado con un pincel de cerdas blandas.

*¡El equipo creativo de OPITEC  
desea que se divierta mucho!*