

Instrucciones

Decoración de Pascua de hormigón



Huevos de hormigón - Huevo entero



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 60 mm Material necesario: 100 g de hormigón creativo.	490250	
Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 80 mm Material necesario 250 g de hormigón creativo	426020	
Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 100 mm Material necesario: 500 g de hormigón creativo.	490261	
Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 120 mm Material necesario: 750 g de hormigón creativo (para el huevo entero)	426031	
Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 140 mm Material necesario: 1000 g de hormigón creativo.	490364	
Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 160 mm Material necesario: 1800 g de hormigón creativo.	426042	
Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g	570130	
Hormigón creativo CreaStone, 2500 g	570152	
Hormigón creativo CreaStone 8000 g	572084	
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	
Calcomanías decorativas - Mariposas: hoja con 24 motivos de 25 mm, negro/blanco, 2 ud.	811876	
Calcomanías decorativas - Conejos: hoja con 24 motivos de 25 mm, negro/blanco, 2 ud.	811887	
Papel décopatch® motivo N°435, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas	615067	
Papel décopatch® motivo N°770, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas	615182	
Pegamento décopatch®	417843	
Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño L (50 x 35 mm)	728337	
Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño XXL (75 x 52 mm)	728371	
Cordel de yute (Ø 3,5 mm x 55 - 60 m) blanqueado, 200 g	507722	
Cordel de yute (Ø 3,5 mm x 55 - 60 m) color natural, 200g	525163	
Chapa para cantos de tela (6 cm x 2,5 m) color natural	529313	
Chapa para cantos de tela (2,5 m x 6 cm)	529335	
Chapa de tela para cantos (20 cm x 1, 25 m)	529461	
Herramientas recomendadas		
Lote de pinceles: 1 pincel de cerdas artificiales planas de los N° 6 y 10, 1 pincel con punta del N°4. Lote de 3 ud.	469140	
Alicate ojetero y remachador "Crop-A-Dilo"	530866	
Guantes (desechables) talla M, 100 ud	936396	
Guantes (desechables), talla L, 100 ud	942458	
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002	319101	
Barras de cola (Ø 11 x 200 mm) 25 ud.	301139	
Útiles necesarios		
Base protectora, reglas, lápiz, tijeras, papel de cocina, tamiz, taza medidora (o báscula), cuenco para hacer la mezcla, batidor de varillas (o espátula), guantes (desechables), pincel de cerdas planas, recipiente para el agua, cuchillo, cinta autoadhesiva, pistola termoencoladora con barritas de cola, piedrecitas o arena y un recipiente grande		

Cómo hacer los huevos macizos de hor-



Juntar las dos mitades del huevo de plástico. Con la pistola termoencoladora hacer un orificio en la parte superior del huevo, fundiendo el plástico. También se puede hacer cortando con mucho cuidado con los alicates de corte lateral.



Dar varias capas de desmoldeador Formestone en el interior el interior de cada huevo (seguir las instrucciones del fabricante). Dejar secar el Formestone.



Volver a juntar las dos mitades y fijarlas con cinta autoadhesiva.



Mezclar el hormigón para amasar con agua como se indica en las instrucciones del fabricante. Para que no haya granos grandes, antes de mezclarlo, pasar el hormigón por un tamiz. Colocar el huevo con la punta hacia abajo en un recipiente con arena (o piedrecitas) para que lo sujete. Verter el hormigón creativo en el interior del huevo por la abertura. Dejarlo secar durante uno o dos días. Retirar el molde de plástico y dejar que el huevo se termine de secar al aire.

Decoración



Variante 1: Decorarlo con las calcomanías (de conejos o mariposas): cortar las ilustraciones, reblandecer con agua, retirar del papel de soporte con cuidado, colocar sobre el objeto a decorar y darles unos suaves golpecitos para que queden bien fijadas.



Variante 2: cortar el papel Décopatch® con el troquel ovalado. Encolar el papel con motivos sobre el huevo de hormigón con pegamento con decoupage (seguir las instrucciones del fabricante). Cuando se seque, el pegamento sellará la superficie del papel, la impermeabilizará y adquirirá un aspecto transparente y mate seda.

Enrollar el cordel de yute alrededor de los huevos de hormigón o hacer una banderola de chapa para cantos: cortar un trozo de la longitud deseada, envolver el huevo con ello y con el alicate ojetero y perforador (Crop-a-Dilo) juntar los dos bordes. Si se quiere, se puede pasar un trozo de cordel de yute por el orificio.

Huevo de hormigón plano



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Huevo de plástico, transparente, en dos piezas, 140 mm	490364	1
Material necesario: 500 de hormigón creativo (para la mitad de un huevo)		
Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g	570130	según necesidad
Hormigón creativo - CreaStone 2500 g	570152	según necesidad
Hormigón creativo CreaStone 8000 g	572084	según necesidad
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Soporte para lamparillas (∅ 68 x 15 mm), color plata	614500	2
Imanes de neodimio (∅ 8 x 4 mm) 5 ud.	208305	1
Calcomanías decorativas - Mariposas: hoja con 24 motivos de 25 mm, negro/blanco, 2 ud.	811876	1
Calcomanías decorativas - Conejos: hoja con 24 motivos de 25 mm, negro/blanco, 2 ud.	811887	O bien
Lamparillas de cera con cápsula metálica, blanco, 10 ud.	439208	1
Herramientas recomendadas		
Guantes (desechables) talla M, 100 ud	936396	1
Guantes (desechables), talla L, 100 ud	942458	O bien
Útiles necesarios		
Base protectora, tijeras, papel de cocina, tamiz, vaso medidor (o báscula), cuenco para hacer la mezcla, batidor de varillas (o espátula), alambre de floristería, guantes (desechables), pincel de cerdas planas, recipiente con agua, piedrecitas o arena.		

1. Dar varias capas de desmoldeador Formestone en el interior de una mitad de huevo (seguir las instrucciones del fabricante).
2. Dejar secar el Formestone.
3. Preparar la mezcla de hormigón como se indica en las instrucciones del fabricante. Pasarlo antes por un tamiz para eliminar los granos más grandes.
4. Llenar la mitad de un huevo con el hormigón ya preparado. Dejar 1 cm hasta el borde.
5. Dejar endurecer el hormigón 15 minutos.



6. Cuando haya endurecido un poco, introducir el soporte para lamparillas en el huevo. Llenarlo con piedrecitas o arena para que no suba.
7. Si se quiere, se puede introducir también un imán. Debería quedar a una distancia de $\frac{1}{3}$ de la base del huevo. Para que no se desplace durante el proceso de secado, se puede mantener hundido con una varilla de alambre.
8. Dejar secar el hormigón de 1 a 2 días.
9. Retirar las piedrecitas y extraer la pieza de hormigón del molde.
10. Dejar que se termine de secar por completo.
11. Decorarlo con las calcomanías (de conejos o mariposas): cortar las ilustraciones, reblandecer con agua, retirar del papel de soporte con cuidado, colocar sobre el objeto a decorar y darles unos suaves golpecitos para que queden bien fijadas.
12. Si se quiere, se puede fijar una cucharilla de café sobre imán.

Maceta en forma de huevo



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Huevo de plástico (110 x 160 mm), transparente, con una abertura delante de 65 x 85 mm delante, en 2 piezas. Material necesario 1500 g de hormigón creativo	611764	1
Huevo de plástico, transparente, en 2 piezas, 80 mm	426020	1
Hormigón creativo - CreaStone, 2500 g	570152	1
Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g	570130	según necesidad
Hormigón creativo CreaStone 8000 g	572084	según necesidad
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Finalizador de juntas de mosaico, 100 ml	547728	1
Herramientas recomendadas		
Lote de pinceles: 1 pincel de cerdas artificiales planas de los Nº 6 y 10, 1 pincel con punta del Nº4. Lote de 3 ud.	469140	1
Guantes (desechables) talla M, 100 ud	936396	1
Guantes (desechables), talla L, 100 ud	942458	O bien
Útiles necesarios		
Base protectora, tijeras, papel de cocina, tamiz, vaso medidor (o báscula) cuenco para hacer la mezcla batidor de varillas (o espátula), guantes (desechables), pincel de brocha plana, recipiente con agua, cordel.		

1. Dar varias capas de desmoldeador Formestone en el interior de las dos mitades del huevo y juntarlas (seguir las instrucciones del fabricante).
2. Para poder plantar dentro del huevo, se debe colocar un huevo de 80 mm en su interior.
3. Rellenar el huevo de 80 mm (entero) con piedrecitas o arena.
4. Embadurnar el exterior del huevo pequeño también con Formestone.
5. Mezclar el hormigón creativo con agua como se indica en las instrucciones del fabricante (para eliminar los granos más grandes, se puede pasar previamente por un tamiz).



6. Rellenar el huevo grande con hormigón hasta 2/3 partes.
7. Introducir el huevo de 80 mm en el hormigón.
8. Rellenar los huecos que hayan podido quedar con hormigón.
9. Para que el huevo pequeño no se levante, fijarlo al grande con cinta autoadhesiva, para que no sobresalga del mismo.
10. Dejar secar el hormigón de uno a dos días.



11. Retirar los moldes de plástico y dejar que se termine de secar el hormigón.
12. Si se quiere, se puede proteger el interior del huevo con embellecedor para juntas de mosaico para impermeabilizarlo.
13. Para que quede bien, se le deben aplicar varias capas (mezclar el producto como indica el fabricante).
14. Cuando esté seco, se puede plantar en su interior.

Camino de mesa y servilleteros



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Chapa para cantos de tela (2,5 m x 6 cm)	529335	1
Chapa de tela para cantos (20 cm x 1, 25 m)	529461	1
Tinte para madera (50 ml) marrón	428260	1
Papel décopatch® motivo N°435, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas	615067	1
Papel décopatch® motivo N°770, de 20 g/m2 (300 x 400 mm) 3 hojas	615182	1
Pegamento décopatch®	417843	1
Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño L (50 x 35 mm)	728337	1
Troquel con motivo OPITEC - Ovalado, tamaño XXL (75 x 52 mm)	728371	1
Cordel de yute (Ø 3,5 mm x 55 - 60 m) color natural, 200g	525163	1
Herramientas recomendadas		
Lote de pinceles: 1 pincel de cerdas artificiales planas de los N° 6 y 10, 1 pincel con punta del N°4. Lote de 3 ud.	469140	1
Alicate ojetero y remachador "Crop-A-Dilo"	530866	1
Útiles necesarios		
Base protectora, trapo de cocina, pincel de brocha plana, vaso de agua, tijeras		

Camino de mesa

1. Si se quiere, se puede teñir la chapa de tela para cantos con barniz par amadera.
2. Aplicar el barniz con un pincel y dejar secar bien.
3. Proteger también el revés de la cinta con barniz, para evitar que se ondule.
4. Colocarle un peso encima mientras se seca, para que no se deforme.
5. Cortar el papel Décopatch® con el troquel ovalado (utilizar los tamaños).
6. Encolar los motivos ovalados de papel a la chapa de tela con el pegamento para decoupage (seguir las instrucciones del fabricante).
7. Cuando esté seco, el pegamento sellará e impermeabilizará la superficie del papel y adquirirá un acabado transparente y mate seda.

Servilleteros

1. Cortar la chapa de tela para cantos estrecha de la longitud que se desee.
2. Seguir el mismo procedimiento que con el camino de mesa, y fijarle motivos ovalados para decorarla (ver los puntos 5- 7).
3. Una vez seco el pegamento, fijar los dos bordes de la cinta con dos ojeteros verticales (con el alicante ojetero y perforador).
4. Si se quiere, se puede pasar un cordel de yute por los ojeteros y hacerles un lazo.

*El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!*