

# Instrucciones

## Diamantes de hormigón



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Plantillas de plástico flexible - Geometrías, lote de 5 ud. Material necesario: 3600 g de hormigón para bisutería.	956024	1
Molde de silicona 3D - Diamantes (40 - 45 mm y 30 mm de altura). Material necesario: 250 g de hormigón para bisutería.	514800	1
Hormigón fino para bisutería, 500 g	608792	2
Hormigón fino para bisutería, 3000 g	608806	1
Hormigón fino para bisutería, 1500 g	619692	O bien
Resina fría, lote de 200 ml	424222	1
Resina fría - lote de 50 ml	437939	O bien
Diamantes acrílicos (Ø 2.8 x 2 mm) color cristal, 10 g	726380	1
Diamantes acrílicos (Ø 2.8 x 2 mm) color negro, 10 g	726391	1
Lámina de metal Art Deco (140 x 140 mm) color plata, 6 hojas.	400361	1
Lámina de metal Art Deco de 140 x 140 mm, 6 hojas, color oro	400372	1
Rocallas transparentes (Ø 2,6 mm) verde oscuro-plata, 1 g	726047	1
Rocallas transparentes (Ø 2,6 mm) gris- plata, 1 g	707740	1
Purpurina fina de color plata, 8 g	496544	1
Purpurina fina de color oro, 8 g	496533	1
Agujas con corchete (Ø 0,5 x 45 mm) color platino, 100 ud.	548012	1
Llaveros (60 mm) color plata, 24 ud.	410393	1
<b>Herramientas recomendadas</b>		
Guantes (desechables) talla M, 100 ud	936396	1
Guantes (desechables), talla L, 100 ud	942458	O bien
Lote de 3 jarras para medir de distintos tamaños	729399	1
<b>Útiles necesarios:</b>		
Base protectora, jarra para medir, recipiente para el hormigón y la resina en frío, espátula, guantes (desechables), papel de cocina, jabón lavavajillas, tijeras, alicates de boca plana y redonda.		

## **Diamantes decorativos**

1. Mezclar el hormigón para bisutería como se indica en las instrucciones del fabricante.
2. Montar las plantillas de plástico flexible como se indica en las instrucciones del fabricante.
3. Enjuagar el interior del molde en forma de diamante con jabón lavavajillas y agua.
4. Verter el hormigón para bisutería en el molde, colocarlo en una posición un poco inclinada y dejarlo secar.
5. Puede tardar de 1 a 3 días en secarse.
6. Preparar la resina en frío como se indica en las instrucciones del producto.
7. Verter la resina sobre la capa de hormigón.
5. Añadir enseguida los diamantes acrílicos, las rocallas, la purpurina y las hojas metalizadas a la resina.
9. Volver a colocar el molde en posición inclinada.
10. Dejar secar la resina de 1 a 3 días.
11. Verter la última capa de hormigón encima de la resina.
12. En esta ocasión, el molde se debe colocar en posición horizontal.
13. Dejar secar la capa de hormigón de 1 a 3 días.
14. Retirar el diamante del molde.
15. Dejar que se termine de secar por completo.

## **Llavero con diamante de hormigón**

1. Embadurnar el interior del molde en forma de diamante con jabón lavavajillas y agua.
2. Preparar la resina en frío como se indica en las instrucciones del fabricante.
3. Verter una capa de resina en frío en el molde de silicona.
4. Añadir enseguida los diamantes acrílicos, las rocallas, la purpurina y las hojas metalizadas a la resina.
5. Esperar de 1 a 3 días a que esté completamente seca.
6. Preparar el hormigón para bisutería como se indica en las instrucciones del producto.
7. Verter la resina sobre la capa de hormigón.
8. Insertar una aguja con corchete en la capa de hormigón.
9. Dejar secar el hormigón de 1 a 3 días.
10. Retirar el diamante del molde.
11. Dejar que se termine de secar por completo.
12. Colgar el llavero del corchete del alfiler (con la ayuda de los alicates de boca redonda y plana).

*¡El equipo creativo de OPITEC  
desea que se divierta mucho!*