

Instrucciones

Ramas de arcilla blanda



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 1000 g, blanca	503088	1
Arcilla SIO-2 PLUS® , 5000 g, blanca	599105	O bien
Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 20 kg, blanca	519556	O bien
Arcilla blada SIO-2 PLUS® , 1000 g, terracota	503077	1
Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 5000 g, terracota	500533	O bien
Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 20 kg, terracota	519811	O bien
Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 1000 g, negro	628844	O bien
Arcilla blanda SIO-2 PLUS® , 1000 g, gris hormigón	637524	1
Alambre de aluminio desnudo. Medidas: ø 1,0 mm x 5 m.	201420	2
Cera - Estrella de perlas, 4 - 8 mm. Agujero 1- 2 mm, blanco	722445	1
Probetas de ø 24 mm x 200 mm, 5 ud.	634962	O bien
Hormigón creativo CreaStone 1000 g	570130	O bien
Homigón creativo CreaStone, 2500 g	570152	O bien
Hormigón creativo CreaStone, 8 kg	572084	O bien
Desmoldeador para resina de poliéster, 100 ml	480666	O bien
Herramientas recomendadas		
Lámina de silicona de 230 x 330 mm, blanca	617818	1
Rodillo de modelar (ø 20 mm x 160 mm)	619809	1
Lote de herramientas de alfarería de 120 - 150 mm, 7 piezas	300731	1
Lote de 3 alicates de joyería	512509	1

Herramientas y material necesarios:

Papel para hornear, lámina base, cinta adhesiva, tijeras, cuchillo, raspadores, rodillos o palos de madera para modelar, alicates de corte later, tenazas, ramas con flores reales, tijeras de podar, toallitas húmedas.

Instrucciones

Confección de las hojas y las flores



Formar hojas y flores de tamaños diferentes con las arcillas de distintos colores.

Para poderlas colgar, realizar agujeros en las hojas y flores.

Colocar las figuras sobre papel para horno. Dejar secar la arcilla blanda 1 día.

¡ATENCIÓN! No utilice ninguna otra fuente de calor (sol, calefacción) durante el secado, pues se podrían agrietar.



Ensarte las hojas y flores en el alambre de aluminio empezando con flores.



Puede colocar cuentas o perlas ensartadas y espirales de alambre entre las hojas. Si lo desea, envuelva "una rama real" con alambres con flores y hojas de arcilla ensartadas.

Moldeado del soporte de hormigón

1. Para moldear el soporte de hormigón, utilice el recipiente que prefiera.
2. Embadurnar el recipiente con desmoldador.
3. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
4. Llenar el recipiente de hormigón.
5. Colocar las probetas en el hormigón y sujetarlas con cinta adhesiva.
6. Dejar secar el hormigón de uno a tres días.
7. Desmoldar el soporte de hormigón y dejar que se evapore la humedad residual.
8. Llenar las probetas con agua y colocar las ramas decoradas.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!