

Instrucciones

Tortuga de hormigón moldeable



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Hormigón profesional para amasar, 1500 g	617405	1
Hormigón profesional para amasar, 500 g	617391	O bien
Lote de hormigón profesional para amasar, 3500 g	617416	O bien
Rotulador POSCA Marker PC-3M, 0,9-1,3 mm, negro	622310	1
Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, blanco	455713	1
Pintura acrílica Marabu Decormatt, 50 ml, color piel	484659	1
Barniz acrílico en spray, 200 ml, para interior y exterior, transparente mate	570129	1
Útiles recomendados:		
Lámina de silicona de 230 x 330 mm, blanca	617818	1
Rodillo de modelar de \varnothing 25 mm x 200 mm	807196	1
Lote de herramientas de alfarería, 130 - 200 mm de largo, incluido un práctico estuche, 11 piezas	311365	1
Guantes (desechables), talla M, 100 ud.	936396	1
Guantes (desechables) talla L, 100 ud.	942458	O bien
Bola de pórex hueca, en 2 piezas, de \varnothing 200 mm	547123	1
Bola de pórex hueca, en 2 piezas, de \varnothing 250 mm	507249	O bien
Lote de pinceles: 1 pincel de cerdas artificiales planas de los Nº 6 y 10, 1 pincel con punta del Nº4. Lote de 3 ud.	469140	1
Útiles necesarios:		
Base protectora, tijeras, film transparente, papel para horno, vaso medidor (báscula), vaso de mezclas, bol para amasar, guantes (desechables), espátula, papel para horno, rodillo para modelar, espátulas de modelar, cuchillo afilado, pincel de cerdas planas, vaso de agua, papel de cocina.		

Instrucciones

1. Preparar la mezcla de hormigón como se indica en las instrucciones del producto.
2. Usar guantes (desechables) para modelar.
3. Cubrir una mitad de una bola de pórex con film transparente.
4. Para el caparazón de la tortuga, modelar serpientes de hormigón.
5. Enrollarlas formando espirales y ponerlas a presión en la media bola de pórex.
6. Formar varias espirales de hormigón y ponerlas en la bola.
7. Llenar completamente la media bola.
8. Dejar secar el caparazón de hormigón de uno a tres días.
9. Sacar el caparazón de la bola de pórex.
10. Llenar el interior del caparazón con film transparente (o con una bolsa de plástico).
11. Humedecer con un poco de agua el borde superior del interior del caparazón (facilita que le se adhiera hormigón fresco).
12. Extender una placa de hormigón de 10 mm de grosor.
13. Cubrir la parte inferior del caparazón completamente con la placa de hormigón (el film del interior proporciona estabilidad a la base del caparazón).
14. Modelar la cabeza y las patas y adherirlas a presión al caparazón y la placa de la base (primero humedecer un poco el caparazón).
15. Dejar que el hormigón fresco se seque de uno a tres días.
16. Perfilar el caparazón de hormigón con pintura blanca.
17. Pintar los ojos. Dejar secar la pintura.
18. Para proteger la tortuga de los elementos, rociarla con barníz resistente a la intemperie.

*¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!*